



İMALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANİ : AVEMS ELEKTROMANYETİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ : Ali Hikmet Paşa Mh. Karakol Sk. No:18/A
Karesi/BALIKESİR

TELEFON : +90 536 279 04 04

MAİL : info@avems.com.tr

WEİ : www.avems.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2- Etiket üzerinde işaretli yıl/ay ve garanti belgesindeki teslim tarihi garanti başlangıç tarihidir
- 3- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez.
- 6- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir
- 7- Solenoid kullanma kılavuzuna göre monte edip kullanınız.
- 8- Bağlantı yaparken voltajına dikkat ederek enerji veriniz.
- 9- Garanti Belgesini, Bir Kopyasını veya Fotokopisini Saklayınız.
- 10- Ürün üzerindeki etiket yırtıldığında veya garanti belgesi olmayan ürünler GARANTİ dışıdır.



SOLENOİD KULLANMA KILAVUZU

2 KABLULU SOLENOİD:

Solenoid 2 kablolu ise **SİYAH KABLO (-), BEYAZ KABLO (+)** (Sadece Stop da kullanılır ve maksimum 10sn enerji verilir. Aksi takdirde fazla akımdan yanar)

3 KABLULU SOLENOİD:

Solenoid 3 Kablolu İse **SİYAH KABLO (-), BEYAZ KABLO** marş motorundan anlık çekme (+), **KIRMIZI KABLO** panodan gelen daimi tutma (+) (Start - Stop modelidir. Tutmaya geçtikten sonra enerjisi kesilinceye kadar çekili kalabilir)

PLATİNLİ SOLENOİD:

Solenoid tek kablolu ise şase gövdede (-), Kablo (+)

Solenoid 2 kablolu ise **SİYAH KABLO (-), BEYAZ KABLO (+)**

(Platinli modeller Start-Stop modelidir. Tutmaya geçtikten sonra enerjisi kesilinceye kadar çekili kalabilir)



SOLENOİD KULLANMA KILAVUZU

BAĞLANTI NASIL YAPILIR:

- 1- Solenoid ayak bağlantısı yapılır,
- 2- Kablo bağlantısı yapılır ve boşta iken enerji verilir
- 3- Mili çekip Solenoid tutmaya geçtikten sonra kurs mesafesi ayarlanır

DİKKAT!!!

SOLENOİD BAĞLANTISI YAPILIRKEN KURS MESAFESİNİ AYARLAMADAN ÖNCE SOLENOİDE ENERJİ VERİLİP MİL ÇEKİLİYKEN KURS MESAFESİ AYARLANMALIDIR. AKSİ TAKTİRDE PLATİN TAM AÇMAZ. (SOLENOİD TUTMAYA GEÇMEZ) ve FAZLA AKIM ÇEKEREK BOBİNİN YANMASINA SEBEP OLUR.

KALIN SARGI (ÇEKME SARGISI) YANAN SOLENOİDLER GARANTİ DIŞIDIR.

FİRMA BİLGİLERİ

MALIN

CİNSİ : SOLENOİD

MARKASI : AVEMS SOLENOİD

MODELİ :

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNİVANİ :

ADRESİ :

TELEFONU :

KAŞE - İMZA

TESLİM TARİHİ :...../...../202.....

Not:Garanti Belgesi Olmayan Ürünler Garanti Dışıdır.